

Inhalt

Kapitel 1 Installation

CMOS löschen: SW1-5	2
Kennwort löschen: SW1-6.....	2
Auswahl des Flash-ROM: EP1, EP2.....	3
Rechneraktivierung durch Tastatur oder Maus: KB_PWN	3
Prozessorfrequenz: SW-1, SW-2, SW-3, SW-4.....	4

Kapitel 2 BIOS-Einrichtung

Konfigurationsprogramm.....	5
Standard CMOS Setup.....	6
Festplattenkonfiguration.....	6
Software Turbo Speed.....	7
BIOS Features Setup.....	7
Chipset Features Setup.....	9
Power Management Setup.....	12
PNP/PCI-Konfiguration.....	16
Load BIOS Defaults	17
Load Setup Defaults	17
Integrated Peripherals	18
Kennworte (Supervisor/User Password)	22
Autom. Festplattenerkennung (IDE HDD Auto Detection).....	23
Save and Exit Setup	24
Exit without Saving.....	24