

Kapitel 1 Montage

| | |
|---|---|
| CMOS löschen: SW1-5 | 2 |
| Kennwort löschen: SW1-6 | 2 |
| Auswahl des Flash-ROM: EP1, EP2 | 3 |
| Rechneraktivierung durch Tastatur oder Maus: KB_PWN | 3 |
| Prozessorfrequenz: SW-1, SW-2, SW-3, SW-4 | 4 |

Kapitel 2 BIOS-Einrichtung

| | |
|--|----|
| Hauptseite | 5 |
| Advanced Setup | 6 |
| Advanced CMOS Setup | 7 |
| Advanced Chipset Setup | 12 |
| Power Management Setup (Energieverwaltung) | 17 |
| PCI/Plug and Play Setup | 21 |
| Peripheral Setup (Peripherie) | 24 |
| Hardware Monitor Setup (Überwachung) | 27 |
| Security Setup (Systemsicherheit) | 28 |
| Exit Setup (Setup verlassen) | 29 |